


## Tile機能設定方法

アプリ画面はアプリのバージョンアップ等で変更する可能性があります。

### Tileアプリのセットアップ

#### ①Tileアプリをインストールする

App StoreまたはGoogle Playで「Tile」を検索するか以下のボタンからインストールします。




#### ②新規登録と設定を行う


2.1 Tileアプリのアイコンをタップして起動し、新規登録を行います。



2.2 登録が完了したら、アプリのトップ画面で[+]をタップします。



2.3 [GLIDiC] をタップします。



2.4 Tileアプリに設定したいGLIDiC製品を選択します。



2.5 Tileアプリの指示に従って左(L)イヤホンを設定し、右(R)イヤホンも同様に設定します。



#### ③左右両方ともTileが有効になったらセットアップ完了

イヤホンの場所が分からなくなったときに、Tileアプリから探せます。



## Tileの使い方

イヤホンがどこにあるか分からなくなったときに、Tileを使って以下の方法で探すことができます。

※充電用ケースは探せません。

#### ●イヤホンを鳴らす

イヤホンが近くにあるときは、Tileアプリからイヤホンを鳴らすことができます。

※イヤホンのバッテリー残量がゼロのときや、スマホとイヤホン間のBluetooth®接続が切れているときは鳴りません。

#### ●イヤホンの場所を地図に表示

イヤホンの場所をTileアプリの地図に表示させます。イヤホンが遠くにあるときには、他のTileユーザーがイヤホンの近くを通ったときに、ご自分のTileアプリに通知が届くようにすることもできます。

※イヤホンのバッテリー残量がゼロのときは通知されません。

#### ●イヤホンを鳴らす

①Tileアプリのトップ画面で探したいイヤホンを選択し、[探す]をタップします。




②イヤホンからアラーム音が鳴り、イヤホンの場所を確認することができます。

イヤホンは左右両方から鳴ります。音量は変更できません。イヤホンが充電用ケースの外にあるときは、アラーム音が小さい音から徐々に大きい音で鳴ります。




#### ●イヤホンの場所を地図に表示

①Tileアプリのトップ画面で探したいイヤホンを選択し、[ロケーション履歴]をタップします。イヤホンは左右両方の位置を表示できます。



②地図にイヤホンの場所が表示されます。最後にBluetooth®接続された場所が表示されます。

他のTileユーザーがイヤホンの近くを通ったときに、ご自分のTileアプリに通知が届くようにするには[見つかったら通知]または[Notify when found]をタップします。




## TileアプリからGLIDiC製品を削除する

Tile機能を使わなくなったときや、イヤホンを他の人に譲るときなど、TileアプリからGLIDiC製品を削除できます。

①削除したいGLIDiC製品をスマホの近くに置き、Tileアプリのトップ画面でGLIDiC製品を選択したら、[追加オプション]をタップします。



②[リセット]をタップします。



③イヤホンの右(R)または左(L)をタップします。イヤホンの左右それぞれを削除する必要があります。



④[リセット]をタップします。  
⑤イヤホンの反対側も同じ手順で削除します。



#### Tileアプリに関するお問い合わせ

Tileアプリの[設定]から[サポート-お問い合わせ]を選択してお問い合わせください。

※Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Google Play およびGoogle Play ロゴは、Google LLCの商標です。