




GLIDiC Sound Air TW-7000
かんたんガイド




本製品の特長

- **完全ワイヤレスイヤホン**
ケーブルがなく、左右のイヤホンが独立
- **自動充電**
イヤホンを充電用ケースに収納すると、自動で充電が開始
- **Fast Charge**
わずか10分間ケースに入れておくだけで約2時間連続使用できる急速充電機能
- **Multi-communication Mode**
周囲の音を取り込める「Multi-communication Mode(外音取り込み機能)」により、イヤホンを付けたまま会話などが可能
- **ステレオ/モノラル再生**
左右のイヤホン両方を使用する場合ステレオ、右だけを使用する場合モノラルで再生
※左はモノラルで使用できません。
- **ハンズフリー通話**
マイクが搭載されているため通話が可能。左右のイヤホンから音声聞こえます
- **自動オン/オフ**
充電用ケースから取り出すだけで、自動で電源オン。収納すると自動で電源オフ
- **リモコン**
音楽再生や停止、音量調整や音声アシスタントの起動まで、左右イヤホンの多機能ボタンでコントロール可能


パッケージの中を確認する



*: 通話時やSiri/音声コントロール利用時は、右イヤホン側のマイクのみ有効です。



*: ご購入時、イヤホンに装着されています。




※ケースの充電には、USBポート付きパソコン、またはUSB ACアダプタが必要です。

- **充電用ケーブル ×1**
- **かんたんガイド ×1 (本書)**
- **取扱説明書/保証書 ×1**

登録 (ペアリング) ・ 接続する


- ① 左右のイヤホンを充電用ケースから取り出す
※モノラル (右のみの使用) の場合でも、初回は同様の手順で左右のイヤホンを登録・接続してください。




自動で登録モードに入ります。
🔊 登録モード開始のサウンドが鳴ります。

- ② 対応機器で、登録・接続操作をする
<スマートフォンでの操作例>


1. ホーム画面で、[設定] をタップする
2. [Bluetooth] をタップする



3. [Bluetooth] を [オン] にする



4. [GLIDiC TW-7000] をタップする



登録が完了すると、対応機種画面に接続完了など表示され、LEDが赤・白の点滅から白のみの点滅に変わります。

🔊 接続完了のサウンドが鳴ります。

2回目以降は、イヤホンを充電用ケースから取り出すと、自動的に再接続されます。

? 登録・接続の手順を誤った
同梱の「取扱説明書」の「登録情報を削除したい (リセット)」に従って、リセットしてからやり直してください。

? 使っている機器での登録・接続の手順がわからない
お使いの機器によって、手順は異なります。SoftBankの機種をお使いの場合、下のQRコードを読み込み、ソフトバンクセレクションのWebサイトで手順を確認してください。



<https://www.softbankselection.jp/bt/>

SoftBank以外の機種をお使いの場合、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

Enjoy

ステレオ / モノラルで使う

●ステレオの場合 (左右イヤホン使用時)

左右イヤホンを使うと、ステレオ再生をお楽しみいただけます。

●モノラルの場合 (右イヤホンのみ使用時)

右イヤホンを使用し、左イヤホンは充電用ケースに収納してください。

音楽再生 / 音量調整をする

多機能ボタンで操作します。
※お使いの機器やOSにより動作が異なります。

音楽	左 (L)	右 (R)
再生 / 停止	—	1 回押す
曲送り *1	—	長押し (2 秒) *3
曲戻し *2	長押し (2 秒) *3	—

*1: 曲送りは、次の曲の頭出しをします。
*2: 曲戻しは、前 (または再生中) の曲の頭出しをします。
*3: 5 秒以上長押しすると、登録モードになります。

音量	左 (L)	右 (R)
音量上げる	—	2 回押す
音量下げる	2 回押す	—

Multi-communication Mode を使う

ステレオ時、音楽再生中や待機中 (接続中) に多機能ボタンで本機能 (外音取り込み機能) を操作できます。

※モノラル時、本機能を使用できません。
※本機能使用中、通話やSiri/音声コントロールの起動時には、自動的に本機能がオフになります。
※本機能使用中は、かすかに「サー」という音がします。
※全ての外音が聞こえるわけではありません。音楽の音量が大きい場合など、外音が聞こえないことがあります。

外音取り込み	左 (L)	右 (R)
オン / オフ	1 回押す	—

Siri / 音声コントロールを使う


Siri や音声コントロールを搭載している機器をご使用時、多機能ボタンで本機能を使用できます。

※マイクは、右イヤホン側のみ有効です。
※Siri が起動しない場合、iPhone/iPad の [設定] で Siri をオンにします。

音声コントロール	左 (L)	右 (R)
起動 / 終了	どちらかを 3 回押す	


電源を入れる / 切る

●電源を入れる イヤホンを充電用ケースから取り出す



●電源を切る イヤホンを充電用ケースに収納する


※正しく収納されていることを確認してからふたを閉めてください。



イヤホンの充電が始まります。


ケース / イヤホンを充電する

●充電用ケースを充電する 充電用ケーブルを背面に接続する



※イヤホンを収納した状態で、充電用ケースとイヤホンを同時に充電することもできます。
※充電用ケースが満充電になると、LED が消灯します。

●イヤホンを充電する 充電用ケースに収納する



※イヤホンが満充電になると、消灯します。

イヤホンのバッテリー残量を確認する


●LED で確認する

バッテリー残量が少ない場合、1 分ごとに赤が点滅します。



●スマートフォン / タブレット で確認する

※一部のスマートフォン / タブレットのみ。




再接続する / 接続解除する

●再接続する

2 回目以降は、イヤホンを充電用ケースから取り出したときに、自動的に再接続されます。自動的に再接続されない場合など、対応機器で接続操作をします。


操作例: [設定] → [Bluetooth] の順にタップし、一覧で [GLIDiC TW-7000] をタップ




●接続解除する

対応機器で接続解除の操作をします。

操作例: [設定] → [Bluetooth] の順にタップし、[Bluetooth] を [オフ] にする



本製品の詳しい使い方



同梱の「取扱説明書」をご覧ください。
・複数台の登録手順
・LED の見方
・困ったときには
など

⚠ 注意
本製品は、防水対応ではありません。雨の日に使用したり、ぬらしたりしないでください。万一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。